

## Vejledning til brug af mikrofoner i Salen, Nordre Længe.

Mikrofoner, ledninger m.m. findes i det røde skab i depotrummet. Nøgleboks på væg.

### Trådløs mikrofon.

1. Tænd mikrofonen på knappen på siden.
2. Isæt el-stik og tænd kontakten på væggen til venstre for forstærkerkassen
3. Tænd den nederste og næstnederste forstærker på knapperne i de nederste højre hjørner. (*Tænd/sluk*) skilte. (Begge skal være blå!)

#### Ønsker man lyd i salen:

1. Drej nederste *master-knap* (højre hjørne) så hvid plet står mod hvid streg
2. Lige ovenover drejes *master 1* (markeret *Sal*) på samme måde
3. På samme forstærker til venstre drejes *for-forstærker 1* op til ønsket styrke. (Markeret *For forstaerkere*.)

#### Ønsker man lyd i spisesalen:

Som ovenfor, blot skal man bruge knappen *master 2* (markeret *Spisesal*).  
Kan kombineres med salens *master 1*.

*AVANCERET, SOM REGEL IKKE NØDVENDIGT AT VIDE: Den trådløse mikrofon kører sammen med den lille boks, SURE BLX 4, der ligger oven på forstærkerne. Den står (normalt) på H3, der svarer til mikrofonens sendefrekvens, (kan evt. ses ved at skrue mikrofonen fra hinanden). De to skal stå på samme frekvens, f.eks. H3, hvis ingen har pillet!*

## Headset (kun ét sæt ad gangen).

1. Tænd headset på knappen foroven på headsets lille kasse.
2. Isæt el-stik og tænd kontakten på væggen til venstre for forstærkerkassen
3. Tænd den nederste og næstnederste forstærker på knapperne i de nederste højre hjørner, markeret *Tænd/sluk*. (Begge skal være blå!)

### Ønsker man lyd i salen:

1. Drej nederste *master* (højre hjørne) så hvid plet står mod hvid streg
2. Lige ovenover drejes *master 1*, markeret *Sal*, på samme måde.
3. På samme forstærker til venstre drejes *for-forstærker 2* op til ønsket styrke, markeret *for-forstærkere*

### Ønsker man lyd i spisesalen:

Som ovenfor, blot skal man bruge knappen *master 2* (markeret *Spisesal* .  
Kan kombineres med salens *master 1*.

*AVANCERET, SOM REGEL IKKE NØDVENDIGT AT VIDE: Headset kører sammen med den underste og største af de to bokse oven på forstærkerne SURE BLX 88. Den står på A2, hvis ingen har pillet.*

## Computer-lyd.

1. Én ledning. Det hvide og det røde stik sidder/skal sidde i forstærkeren
2. Mini-jack stikket (den anden ende af ledningen) sættes i computeren. (Der findes en tilsvarende meget lang ledning i det røde skab i depotrummet, hvis det er nødvendigt!)
4. Isæt el-stik og tænd kontakten på væggen til venstre for forstærkerkassen.
5. Tænd den nederste og næstnederste forstærker på knapperne i de nederste højre hjørne, markeret *Tænd/sluk*. (Begge skal være blå!)

### Ønsker man lyd i salen:

1. Drej nederste master (højre hjørne) så hvid plet står mod hvid streg
2. Lige ovenover drejes *master 1*, markeret *Sal*, på samme måde
3. På samme forstærker til venstre drejes *for-forstærker 4* op til ønsket styrke, markeret *for-forstærkere*

### Ønsker man lyd i spisesalen:

4. Som ovenfor, blot skal man bruge knappen *master 2*, markeret *Spisesal*. Kan kombineres med salens *master 1*.